



Elektronik-Vertriebs GmbH, Auf der Hub 2, D-76307 Karlsbad

**KURZANLEITUNG  
QUICK-MANUAL**

Artikel-Nr./Item-No.:  
843508 (ws), 843509 (sw)  
RF-Fernbedienung Single/CCT  
RF-Remote-control Single/CCT  
RF 2.4GHz, IP20, SKIII

VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG/  
FULL-MANUAL:



**Produkt-Eigenschaften / Product-Features:**

Dieses Produkt arbeitet mit 2,4 GHz und kann die Helligkeit und ggf. die Farbtemperatur von Dekolight RF-smart Komponenten steuern.  
*This product operates at 2.4 GHz and can control the brightness and color temperature of Dekolight RF-smart components, if necessary.*

**Betriebsspannung/Working Voltage:**

3V DC (2x AAA Batterie/battery)

**Sendeleistung/Transmitting Power:**


Standby-Leistung/Standby Power:

6dBm // 20uA

**Modulation Method: GFSK**

**Reichweite/Control Distance:**


bis zu 30m / up to 30m



**Einlegen der Batterien / Install Battery:**


**HINWEIS:** Sie benötigen 2 Stück AAA Batterien (nicht im Lieferumfang)

**NOTE:** 2 pcs. AAA Battery needed (not included)



Batterieabdeckung auf der Rückseite öffnen


*Open battery cover behind remote*



Batterien einlegen und Abdeckung schließen

*Install battery and close battery cover*

**Schaltflächen-Übersicht / Button overview:**



Steuert Helligkeit oder ggf. Farbtemperatur des Leuchtmittels.  
*Controls brightness or, if applicable, the color temperature of the light.*

**Bedienung / Operation Instruction:**

**Helligkeit einstellen:** Drücken Sie kurz "DIM" und wählen sie dann am Farbring die gewünschte Helligkeit aus.

**Setting brightness:** Short-press "DIM" and then select the brightness on the color ring.

**Farbtemperatur einstellen:** Drücken Sie kurz "CCT" und wählen sie dann am Farbring die gewünschte Farbtemperatur aus.

**Setting color temperature:** Short-press "CCT" and then select the color temperature on the color ring.

**Fernbedienung verbinden / Link Remote-Con.**

Damit Sie ein RF-smart Licht steuern können, muss dies zuerst mit der Fernbedienung gekoppelt/verbunden werden.  
*You can control lights/dimmer after linking remote-control with them.*


**1. RF-Lernmodus aktivieren/ activate Link-Mode:**

**Möglichkeit 1:** Drücken Sie 1x kurz die Taste "SET" am Dimmer (Kontrollleuchte blinkt)

**Option 1:** SHORT-PRESS the "SET" button on the dimmer once (indicator-light flashes)

**Möglichkeit 2:** Dimmer 10 Sek. vom Strom trennen und danach wieder einschalten

**Option 2:** Disconnect the dimmer from the power supply for 10 seconds and then switch it on again




Kontrollleuchte indicator-light

**2. Fernbedienung verbinden/link remote-control:**

Drücken Sie innerhalb von 3 Sek. 3x kurz die Taste "ON" an der jeweiligen Fernbedienung. Bei einer erfolgreichen Kopplung blinkt das angeschlossene Leuchtmittel 3x langsam.

*Within 3 seconds, SHORT-PRESS the "ON" button 3times on the respective remote control. If pairing is successful, the connected light flashes slowly 3times.*

Wenn der Vorgang nicht innerhalb von 10 Sek. erfolgreich war, beginnen Sie wieder bei Schritt 1. *If the process is not successful within 10 seconds, start again from step 1.*



ON



**Fernbed, trennen / Unlink Remote-Control**

**1. Schritt: RF-Lernmodus aktivieren/activate Link-Mode:**

**Möglichkeit 1:** Drücken Sie 1x kurz die Taste "SET" am Dimmer (Kontrollleuchte blinkt)

**Option 1:** SHORT-PRESS the "SET" button on the dimmer once (indicator-light flashes)

**Möglichkeit 2:** Dimmer 10 Sek. vom Strom trennen und danach wieder einschalten

**Option 2:** Disconnect the dimmer from the power supply for 10 seconds and then switch it on again

**2. Schritt: Fernbedienung trennen/unlink remote-control:**

Drücken Sie innerhalb von 3 Sek. 5x kurz die Taste "ON" an der Fernbedienung. Bei einer erfolgreichen Trennung blinkt das angeschlossene Leuchtmittel 10x langsam. *// Within 3 seconds, Short-press the "ON" button 5times on the remote control. If unlink is successful, the connected light flashes slowly 10times.*

Wenn der Vorgang nicht innerhalb von 10 Sek. erfolgreich war, beginnen Sie wieder bei Schritt 1. *// If the process is not successful within 10 seconds, start again from step 1.*

**Fehlerbehebung / Troubleshooting**

Wenn die LED d. Fernbedienung schnell blinkt, ersetzen Sie die Batterien. Verwenden Sie die Fernbedienung nicht an Orten mit viel Metall oder starken elektrom. Wellen, da dies die Reichweite beeinträchtigt.

*If the Remote control LED flashes quickly, replace the batteries. Do not use the remote control in places with a lot of metal or strong electrom. Waves as this affects the range.*

14.07.2023

DEKOLIGHT Elektronik-Vertriebs GmbH  
Auf der Hub 2, D-76307 Karlsbad  
www.deko-light.com / deko@deko-light.com

